Instrukcja obsługi zlewu kuchennego wielofunkcyjnego Sorrento

Model: Sorrento BLACK
Data wydania: 1.12.2025

1. Opis produktu

Ten wielofunkcyjny zlew kuchenny charakteryzuje się unikalną powierzchnią o strukturze plastra miodu, zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym i dwoma klawiszami sterującymi w stylu fortepianowym. W komplecie z 3-stopniową wylewką, dozownikiem na mydło, myjką do kubków, kranem do wody oczyszczonej, deską do krojenia, wkładem do zlewu i składanym koszem odpływowym.

•**Grubość konstrukcji:** Główna komora o grubości 3,0 mm (zapewniająca trwałość i odporność na uderzenia) + wzmocnione krawędzie o grubości 0,8 mm (dla optymalizacji ciężaru i równowagi strukturalnej).

•**Główne zalety:** Powierzchnia o strukturze plastra miodu ogranicza rozchlapywanie się wody i jest odporna na zarysowania; wyświetlacz cyfrowy zapewnia dostęp do danych operacyjnych w czasie rzeczywistym; a klawisze fortepianu obsługiwane jednym dotknięciem ułatwiają sterowanie wszystkimi funkcjami.

2. Główne cechy i funkcje

2.1 Umywalka o strukturze plastra miodu

• Odporna na zachlapanie i zarysowania: Wypukła, sześciokątna faktura utrudnia przepływ wody, minimalizując rozpryskiwanie. Zwiększa również twardość powierzchni, zapobiegając zarysowaniom spowodowanym przez naczynia kuchenne i przybory.

• Łatwość czyszczenia: Nieporowata powierzchnia zapobiega gromadzeniu się resztek jedzenia, co ułatwia codzienną konserwację.

2.2 Wyświetlacz cyfrowy i podwójne klawisze fortepianu

Wyświetlacz cyfrowy i klawisze fortepianu są zintegrowane z panelem sterowania baterią:

Komponent	**Opis funkcji**
Wyświetlacz cyfrowy	Wyświetlanie w czasie rzeczywistym: ① Temperatura wody (°C/°F, przełączalna); ② Tryb pracy (np. „Strumień”, „Spray”, „Filtrowana woda”).

Klawisz 1	- **Krótkie naciśnięcie:** Włączanie/wyłączanie głównego przepływu wody (tryb domyślny: „Strumień”). - **Długie naciśnięcie (2 s):** Przełączanie między 3 trybami kranu (Strumień → Natrysk → Silne płukanie).
Klawisz 2	- **Krótkie naciśnięcie (1x):** Uruchomienie myjki do kubków (działa automatycznie przez 30 sekund; ponowne naciśnięcie powoduje wcześniejsze zatrzymanie). - **Krótkie naciśnięcie (2x):** Przełączenie na tryb wody oczyszczonej (na wyświetlaczu pojawia się napis „Woda oczyszczona”); krótkie naciśnięcie (1x) powoduje powrót do wody z kranu.

2.3

3-stopniowa bateria z wyciąganą wylewką

• Zasięg wyciąganej wylewki: do 60 cm (elastyczny silikonowy wąż ułatwiający manewrowanie).

• **3 tryby wody:**

a. Strumień: Skoncentrowany strumień do napełniania garnków lub płukania naczyń.

b. Spray: Delikatna mgiełka do mycia owoców/warzyw (zapobiega uszkodzeniu delikatnych naczyń).

c. Power Rinse: Strumień o wysokim ciśnieniu do usuwania uporczywych plam (np. z dna garnków, blach do pieczenia).

2.4. Akcesoria

Dozownik mydła	- Montaż w wywierconym otworze w blacie; 1000 ml wyjmowana butelka. - Naciśnij pompkę, aby dozować mydło; uzupełnij, odkręcając głowicę pompki.
Myjka do kubków	- Montaż na umywalce; odwróć kubki/butelki nad dysze. - Aktywacja za pomocą klawisza 2 (1x); strumienie wysokiego ciśnienia czyszczą wewnętrzne ścianki (np. plamy po kawie).
Kran z filtrowaną wodą	- Możliwość podłączenia filtra wody pod zlewem (filtr należy wymieniać co 6-12 miesięcy). - Aktywacja za pomocą klawisza 2 (2x); zaktywuje przepływ wody pitnej.
Deska do krojenia	- Materiał PP dopuszczony do kontaktu z żywnością (odporny na temperaturę do 100°C); pasuje nad zlew. - Zastosowanie: krojenie (zalecane oddzielenie surowego od ugotowanego) lub tymczasowe odsączanie.
Wkład do zlewu	- Mniejszy dodatkowy zbiornik pojemność: 5 l mieszczący się wewnątrz głównego zlewu. - Zastosowanie: oddzielne czyszczenie, np. owoców

Składany durszlak	- Składa się na płasko, co ułatwia przechowywanie; można go umieścić w głównym zlewie/wkładzie. - Zastosowanie: Odcedzanie umytych naczyń, owoców lub warzyw.

3.Instrukcja montażu

3.1 Przygotowanie

• **Potrzebne narzędzia:** Wiertarka, wkrętak krzyżakowy, klucz nastawny, uszczelniacz silikonowy, miarka, poziomica.

• **Wymagania dotyczące miejsca:** Wycięcie w blacie musi odpowiadać zewnętrznym wymiarom zlewu: [długość wkładki] × [szerokość wkładki] (dokładne dane techniczne znajdują się na etykiecie produktu).

• **Sprawdź akcesoria:** Upewnij się, że wszystkie części (zlew, kran, wąż, dozownik mydła, myjka do kubków, deska do krojenia itp.) są dołączone.

3.1 Instalacja

1. Montaż zlewu:

◦ **Montaż podblatowy**: Nałóż silikonowy uszczelniacz wokół wycięcia w blacie; opuść zlew i zabezpiecz go wspornikami montażowymi. Pozostaw uszczelniacz do wyschnięcia na 24 godziny.

◦ **Montaż od góry:** Umieść zlew nad wycięciem; zabezpiecz od spodu za pomocą dołączonych klipsów/wkrętów.

2. Montaż kranu:

◦ Przeciągnij przewody doprowadzające wodę przez otwór w blacie; dokręć nakrętkę podstawy.

◦ Podłącz przewody ciepłej/zimnej wody do zaworów domowych (unikaj nadmiernego dokręcania).

◦ Przymocuj wąż do wylewki i podstawy kranu.

3. Montaż akcesoriów:

◦ Dozownik mydła: Wywierć otwór o średnicy 30 mm (jeśli nie został wcześniej nawiercony); włóż pompkę i zamontuj butelkę.

◦ Podkładka pod kubek: Przykręć do misy zlewu; podłącz jej przewód do dopływu zimnej wody.

◦ Kran z wodą oczyszczoną: Wywierć otwór o średnicy 15 mm; podłącz do filtra pod zlewem.

4. Test szczelności: Otwórz zawory wodne; puść wodę we wszystkich trybach. Sprawdź szczelność połączeń i dokręć w razie potrzeby.

3.Instrukcja obsługi

1. Podstawowe sterowanie kranem:

◦ **Włączanie/wyłączanie:** Krótkie naciśnięcie klawisza 1.

◦ **Regulacja temperatury:** Obróć pokrętło regulacji temperatury kranu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara = cieplej, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = zimniej); obserwuj wyświetlacz cyfrowy.

◦ **Zmiana trybów:** Długie naciśnięcie klawisza 1 (2 s) przełącza między trybami: Strumień → Natrysk → Płukanie z funkcją Power Rinse.

2. **Obsługa akcesoriów:**

◦ **Myjka do kubków**: Odwróć kubek nad dyszą → Krótkie naciśnięcie klawisza fortepianu 2 (1x).

◦ **Woda filtrowana:** Krótkie naciśnięcie klawisza 2 (2x) → Wyświetlacz pokazuje „Woda oczyszczona".

◦ **Dozownik mydła:** Naciśnij górną część pompki, aby dozować mydło.

5.Utrzymanie i pielęgnacja

Zlew	- **Codziennie:** Płucz ciepłą wodą i wytrzyj do sucha (zapobiega powstawaniu plam wodnych). - **Uporczywe plamy:** Użyj pasty z sody oczyszczonej (unikaj wełny stalowej/materiałów ściernych).
Kran i wyświetlacz	- Przetrzyj wilgotną ściereczką (nie używaj silnych środków czyszczących na wyświetlaczu). - Zatkany bąbelkowiec: odkręć, wypłucz wodą i załóż ponownie.
Akcesoria	- **Dozownik mydła:** Płucz butelkę co 3 miesiące. - **Myjka do kubków:** Mocz dyszę w occie co miesiąc (usuwa osady mineralne). - **Kran z oczyszczoną wodą:** Wymieniaj filtr co 6–12 miesięcy.

6. Częste zapytania i odpowiedzi

Problem	**Możliwa przyczyna**	**Rozwiązanie**
Brak przepływu wody	1. Zamknięty zawór główny; 2. Zatkane przewody	1. Otwórz zawór. 2. Przepłucz przewody wodą.
Wyświetlacz nie działa	1. Otwórz zawór. 2. Przepłucz przewody wodą.	1. Podłącz zasilanie. 2. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej.

Niskie ciśnienie myjki kubków	1. Zatkana dysza; 2. Niskie ciśnienie wody	1. Wyczyść dyszę. 2. Sprawdź ciśnienie wody w domu.
Wyciągany kran nie chowa się	1. Zaplątany wąż; 2. Złamana sprężyna	1. Rozplątać wąż. 2. Skontaktować się z serwisem.

7. Środki ostrożności

1. Nie kładź gorących przedmiotów (np. garnków z kuchenki) bezpośrednio na zlewie/desce do krojenia (użyj termoforu).

2. Trzymaj dzieci z dala od kranu, aby uniknąć oparzeń (monitoruj cyfrowy wyświetlacz temperatury).

3. Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru zlewu (maks. waga wkładu10 kg), aby zapobiec jego odkształceniu.

4. Unikaj silnych środków chemicznych (np. środka do czyszczenia toalet), ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię plastra miodu.

8. Informacje o gwarancji

• **Okres gwarancji:** 5 lat (od daty zakupu) na główne elementy (umywalka, bateria, wyświetlacz, myjka do kubków); 1 rok na materiały eksploatacyjne (butelka dozownika mydła, kosz odpływowy).

• **Zakres gwarancji:** wady materiałowe/wykonawcze (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych przez człowieka, nieprawidłowego montażu lub zaniedbania).

• **Proces reklamacji:** 1. Zachowaj paragon; 2. Skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem [Insert Hotline/Email]; 3. Podaj numer modelu i opis usterki.

Uwaga: Aktualne specyfikacje można znaleźć na etykiecie produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.